

# SCHROTH - Fahrzeugliste

Hersteller	Typ-bezeichnung	ABE-Nr. EG-BE-Nr. (siehe FZ-Brief oder Typenschild)	Baujahr	Rallye 3/3J asm		Profi III-FF, Rallye 4 / Cross asm	asm-autocontrol	
				C	D		C	DY
Verkaufsbezeichnung	(s. FZ-Schein Ziff.3)	(s. FZ-Schein Ziff.3) oder Typenschild)	von - bis	C	D		C	DY
<b>Alfa Romeo, Alfasud</b>								
Alfasud sprint	902 A	A283	03.77-03.81	-	S	S	-	S
Alfasud 1,3	901.F	A499	11.77-11.82	-	S	S	-	S
Alfasud TI	901.G	A500	11.77-11.86	-	S	S	-	S
Alfa 33	905	D097	04.83-03.90	-	S	S	-	S
		D097/1	04.83-03.90	-	UE/S	UE/S	-	UE/S
Arna	920	D4600	03.84-03.88	UE	-	UE/S	UE	-
Alfa 155	167	F737, /1	03.92-12.95	-	UE/S	UE/S	-	UE/S
<b>Audi, Audi NSU</b>								
50	86	9292, /1	(s.VW Polo)					
80	82	A116	08.76-07.78	+	S	S	+	S
80, -90, -Coupé	81	A875, /1, /2	08.78-08.87	+	S	S	+	S
80, -90, -quattro	85	B818	08.80-08.87	+	S	S	+	S
quattro Coupé, nicht Audi quattro								
80, 90	89	E251, /1	09.86-12.91	-	+	+	-	+
80, 90 Coupé	89	E251, /1	09.86-12.95	-	+	+	-	+
Cabrio	89 15	E251/1	09.91-06.00	-	+	+	-	+
		e1*92/53*0002	09.91-06.00	-	+	UE	-	+
80, -90	89 Q	E399	09.86-12.91	-	+	+	-	+
80, -90 Coupé quattro	89 Q	E399	09.86-12.95	-	+	+	-	+
80, -quattro	B4	F889, /1	09.91-12.94	-	+	+	-	+
80 Avant, -Avant quattro	B4	F889, /1	09.91-12.94	-	+	+	-	+
A3	8L 27, 35	alle Modelle	06.96-02.03	-	+	S	-	+
A3, -Sportsback	8P	E1*2001/116*0217	03.03-	-	+	S	-	+
A4, A4 Avant, -S4, -8D	B5 28	alle Modelle	09.94-10.00	-	+	+	-	+
100, 100 Avant, 200	43	A135, /1	08.76-08.82	+	S	S	+	S
100-, 200-, -Avant	44	C727, /1	09.82-12.90	-	+	+	-	+
100-, 200-, -quattro, Avant	44 Q	D403, /1	09.84-12.90	-	+	+	-	+
Audi TT	8N	e1*92/27*0089						
		e1*98/14*0089						
		e1*2001/116*0089						
quattro								
V8	D11	F127	01.89-12.93	-	+	-	-	+
<b>Austin Rover, BL-Corporation, Leyland, Rover</b>								
Mini	Mini MK II	8224, /1, /2, /3	05.72-	+	-	-	+	-
Mini-Metro	Austin MG	C2300, C3201	05.73-10.86	UE	-	-	UE	-
Mini Metro (Metro/MG Turbo)	Austin/MG Turbo	C2302	10.83-10.85	UE	-	-	UE	-
	XF	D8090	01.85-09.90	UE	-	-	UE	-
<b>BMW Mini - Cooper</b>								
Mini, -One, -One D, -Cooper, -Cooper S	R50 15, 27	alle Modelle	05.01-	-	+	+	-	+
Mini, -One, -One D, -Cooper, -Cooper S	Mini 15, 27	e1*2001/116*0231	12.02-	-	+	+	-	+
<b>BMW</b>								
1502	BMW 1502	9482	01.75-11.77	+	S	S	+	S
1602	BMW 1602	5260/1	03.66-10.75	+	-	UE/S	+	-
1802	BMW 1802	7744	03.66-10.75	+	-	UE/S	+	-
2002	BMW 2002	6036/1	03.66-10.75	+	-	UE/S	+	-
2002 Ti	BMW 2002 Ti	7641	01.74-10.75	+	-	UE/S	+	-
2002 Turbo	BMW 2002 Turbo	9038	01.74-10.75	+	-	UE/S	+	-
315 - 323i	BMW 3	9637, /1	06.75-10.82	+	S	S	+	S
315 - 325i, 318iS, 325e, 324d, -td, -touring, nicht Kombi	BMW 3/1	9637/2	08.82-12.85	+	S	S	+	S
315 - 325i, 318iS, 325e, 324d, -td, -touring	BMW 3/1	9637/3, /4	01.86-12.90	-	+	+	-	+
M3	BMW M3	E254	06.89-10.92	-	+	+	-	+
325iX, -touring	BMW 3/A	E027, /1	09.85-08.95	-	+	+	-	+
320i, 325i Cabrio	BMW 3/R	E147, /1	02.86-07.92	-	+	+	-	+
316i-328i, 318tds-325tds, -touring, -Compact	3C 15, 3C 15	F547, e1*93/81*0015	01.91-08.99	-	+	+	-	+
316i, 318i, 318tds, -Compact	3/CG 19	alle Modelle	09.94-08.00	-	+	+	-	+
316i-328i Coupé, -Cabrio	3B 15, 3/B 19	alle Modelle	09.91-08.00	-	+	+	-	+
3-er Limousine, -Touring [E46]	346L 27	alle Modelle	05.98-	-	+	+	-	+
3-er Coupé [E46]	346C 27	alle Modelle	04.99-	-	+	+	-	+
3-er Compact [E46]	346K 27	alle Modelle	06.01-	-	+	+	-	+
BMW M3	M3B 19	alle Modelle	09.92-11.97	-	+	+	-	+
518 - 520i	BMW 520	8339	08.72-07.77	+	S	S	+	S
525	BMW 525	8903	08.72-07.77	+	S	S	+	S
528	BMW 528	9500	08.72-07.77	+	S	S	+	S
518 - 535i, M535i	BMW 5	8339/1, /2	08.77-05.81	+	S	S	+	S
518 - 535i, M535i, 525e, 524d, 524td	BMW 5/1	8339/2, /3, /4	06.81-01.88	+	+	+	-	+
518 - 540i, 524td - 525tds	5/H	E700, /1	08.87-	-	+	+	-	+
M5	M5/H	F022	06.89-12.95	-	+	+	-	+
5-er Limousine, -Touring [E39]	5/D 27	alle Modelle	09.95-	-	S	S	-	S
625CS - 635CSi, M 635 CSi	BMW 6 CS, /1	9892, /1, /2	02.76-04.89	-	S	S	-	S
725 - 745i	BMW 7	A284	02.77-08.82	+	S	S	+	S
		A284/1	09.82-08.86	-	S	S	-	S
730i - 750iL	BMW 7/1	E296, /1	08.86-09.98	-	+	+	-	+
<b>Citroën</b>								
2 CV	AZ-L	7571, /1	01.74-09.90	-	+	+	-	+
AX	E544, /1		03.87-12.97	-	+	+	-	+
	ZAL	e2*93/81*0166*00		UE	UE	UE	UE	UE
CX, -Prestige	MA-P	B324, /1, /2	07.79-10.89	-	+	+	-	+
CX Break	MA-K	B325, /1, /2	07.79-10.91	-	+	+	-	+
LN	RB	A234, /1	12.76-12.87	UE	-	-	UE	-
Visa, nicht Plan Air	VD	B110, /1, /2	03.79-04.90	UE	-	-	UE	-
Saxo, 3+5-türig	S 27	e2*93/81*0030-38, e2*98/14*0030-38, e2*93/81*0041-44, e2*93/81*0194, e2*98/14*0194	04.96-	+	UE/S	UE/S	+	UE/S
	S, -HF 27	e2*98/14*0207	04.96-	-	-	-	-	-
	S, -KF 27	e2*98/14*0208	04.96-	-	-	-	-	-
	S, -NF 27	e2*98/14*0209	04.96-	-	-	-	-	-
Xsara, 4-türige Limousine	N6 27	e2*93/81*0104-115, e2*93/81*0175, e2*93/81*0189, e2*98/14*0104-111, e2*98/14*0115, e2*98/14*0175, e2*98/14*0189	09.97-11.00	-	S	S	-	S
Xsara, 2-türige Limousine	N6 27	alle Modelle	09.97-11.00	UE/S	UE/S	UE/S	UE/S	UE/S
ZX, 3-türig	N2 27	F834	11.92-09.97	UE	UE	UE	UE	UE
[Bef. an Pkt. "C" nur ohne Original-Gurt möglich!]			e2*98/14*0075*00, e2*98/14*0076*00, e2*98/14*0077*00, e2*98/14*0079*00, e2*98/14*0080*00, e2*98/14*0082*00, e2*98/14*0094*00, e2*98/14*0096*00, e2*98/14*0099*00, e2*98/14*0100*00					
<b>Daihatsu</b>								
Feroza	F 300	F1260	01.89-	UE	-	-	UE	-
Charade	G1	e6*95/54*0042*00		UE	-	-	UE	-
Charade, 3-türig	G 100, G 101	E576, F150	04.87-12.93	UE	-	S	UE	-
[Bef. an Pkt. "C" nur ohne Original-Gurt möglich!]	G 200 4	G464, e6*95/54*0034*00	09.93-	UE	UE/S	UE/S	UE	UE/S
Rocky	F70, F75	E607, E608	05.87-	-	-	S	-	-
	F	E799, F151	09.85-	-	-	S	-	-
	F7	e6*95/54*0033*00		-	-	UE/S	-	-
<b>Fiat</b>								
Lancia Y	840, 840G	H262, e3*96/54*0004*00	11.95-	UE 28	UE/S	UE/S	UE	UE/S
Cinquecento 15, 28	170	G108	03.93-	+	S	S	+	S
126, Bambino	126 A	8773, /1, /2	09.72-12.90	-	S	S	-	S
131, Mirafiori, Super	131 A, 131 A1	9440, 9440/1	10.74-01.84	-	S	S	-	S
Mirafiori, Racing 2000		9483						
132, -D, 1600, 1800, 2000, -E	132 A, 132 A1	8447, /1, 8448	05.72-11.85	-	S	S	-	S
Ritmo	138 A	A887, /1, /2	09.78-12.87	+	S	S	+	S
		A887/3, /4	09.78-12.87	+	-	UE/S	+	-
Regata	138 R	D201, /1, /2	09.83-12.88	+	-	+	-	+
Regata Weekend	138 RF	D571, /1	09.84-12.88	+	-	+	-	+
Panda	141 A	B682	04.90-12.96	+	S	S	+	S
		B682/1, /2, /3	04.90-12.96	+	-	+	-	+
Punto	146 A	C946, /1, /2, /3	03.83-06.95	+	-	+	-	+
Uno	176 15	G488	12.93-09.99	+	S	S	+	S
		e3*96/27*0022	12.93-09.99	+	S	S 97	+	S

Hersteller	Typ-bezeichnung	ABE-Nr. EG-BE-Nr. (siehe FZ-Brief oder Typenschild)	Baujahr	Rallye 3/3J asm		Profi III-FF, Rallye 4 / Cross asm	asm-autocontrol	
				C	D		C	DY
Verkaufsbezeichnung	(s. FZ-Schein Ziff.3)	(s. FZ-Schein Ziff.3) oder Typenschild)	von - bis	C	D		C	DY
<b>Fiat</b>								
Punto	188 27	e3*98/14*0048	09.99-07.03	+	+	+	+	+
Tipo	160	E814, /1	01.88-12.95	+	+	+	+	+
Brava, Bravo	182	G983	09.95-	+	S	S 97	+	S
		e3*96/27*0019	09.95-	UE	UE/S	UE/S	UE	UE/S
Seicento	188	e3*98/14*0048	01.98-08.01	+	+	+	+	+
	187	e3*96/79*0036, e3*98/14*0036	04.98-	+	S	S 97	+	S
<b>Ford</b>								
Ford Ka [Befestigung an Pkt. "C" nur ohne hintere Original-Gurte möglich!]	RBT 27	e9*95/54*0019*00, e9*95/54*0019*07	01.97-	UE	-	UE/S	UE	-
Fiesta	GFBT	A074, /1	05.76-08.83	+	S	S	+	S
	WFBT	A313, /1	05.76-08.83	+	S	S	+	S
	FBD	D164, /1, /2	09.83-02.89	+	-	-	+	-
	GFJ	D165, /1, /2	09.83-02.89	+	-	-	+	-
		F108, /1, /F09, /1	03.89-12.96	+	S	S	+	S
		G007	05.92-12.96	+	S	UE/S	+	S
Fiesta Turbo	FBJT	F412	01.90-	+	+	+	+	+
Fiesta	JAS 27, 28	alle Modelle	01.96-08.99	+	S	S 97	+	S
3-türig	JBS 27, 28	alle Modelle	08.99-	+	S	S 97	+	S
2-türig	JD3 27	e1*2001/116*0210	08.99-	-	+	+	-	+
4-türig	JH1 27	e1*98/14*0191	08.99-	-	+	+	-	+
Puma	ECT	e13*95/54*00						



Hersteller	Typ-bezeichnung	ABE-Nr. EG-BE-Nr. (siehe FZ-Brief oder Typenschild)	Baujahr von - bis	Rallye 3/3J asm		Profi III/FE, Rallye 4 / Cross asm	asm- autocontrol	
				C	D		C	DY
<b>Renault, Renault Alpine</b>								
Verkaufsbezeichnung (s. FZ-Schein Ziff.3)								
R 5 Alpine Turbo	122 B	A314/1	03.82-01.87	+	-	-	+	-
R 5 GT Turbo, -GTE	B/C40S	D768	02.85-12.90	+	-	-	+	-
Clio	B/C57, 57	F543, e2*93/81*0064, e2*98/14*0064	11.90-	+	-	S	+	-
	B 27	e2*93/81*0126, e2*98/14*0126	09.98-	-	+	+ 96	-	+
R 9	Renault 9	C490, /1	09.81-08.88	+	S	S	+	S
R 11	B/C37	C942, /1	03.83-08.88	+	S	S	+	S
R 14	R147	R137, /1	11.76-01.85	+	S	S	+	S
R 18	R18	A718, /1	07.78-01.87	UE	-	-	UE	-
R 18 Variable	R18K	B129, /1	03.79-01.87	UE	-	-	UE	-
R 19	B/C53	E979	06.89-06.92	-	+	+	-	+
R 19	X53	G073	07.92-08.95	-	+	+	-	+
R 19 Chamade	L53	F144	09.89-06.92	-	+	+	-	+
R 19 Chamade	X53	G073	07.92-12.96	-	+	+	-	+
R 19 Cabrio	D53	F798	01.92-12.96	-	+	+	-	+
R 21	L48	E135	03.86-06.94	-	S	S	-	S
R 21 Nevada	K48	E309	10.86-09.95	-	S	S	-	S
R 25	B29	D358, /1	01.84-12.92	-	+	+	-	+
Mégane Coach 27	BA	e2*93/81*0010, e2*98/14*0010	01.95-	-	+	+ 96	-	+
Mégane Coupé [Coach] 27	DA	e2*93/81*0009, e2*98/14*0009	01.95-	-	+	+ 96	-	+
Mégane Cabrio 27	EA	e2*93/81*0103, e2*98/14*0103	04.97-	-	+	+ 96	-	+
Mégane, Mégane Break 27	KA	e2*98/14*0192	01.97-	-	+	+ 96	-	+
Mégane Classic 27	LA	e2*93/81*0072, e2*98/14*0072	01.97-	-	+	+ 96	-	+
Laguna 27	B56	G638, e2*93/81*0012, e2*98/14*0012	03.94-09.95-	-	S	S 97	-	S
	K56	e2*93/81*0011	09.95-	-	UE/S	UE/S	-	UE/S
<b>Seat</b>								
Marbella	028	E383	11.86-	+	S	S	+	S
Ronda	022	D183	07.83-11.88	+	-	-	+	-
Arosa	6 H 27, 35	e1*96/54*0049, e1*98/14*0049	04.97-	+34a	-	S 97	+	S
Ibiza	021 A	D743, /1	11.84-09.93	+	S	S	+	S
Ibiza 22	6K	G406, e9*93/81*0001	06.93-	+	S	S	+	S
		e9*98/14*0001	06.93-	+	S	S	+	S
		e9*98/14*0041	03.02-	-	+	-	-	+
	6L	e9*2001/116*0041	03.02-	-	+	-	-	+
Cordoba	6K/C	G613	01.95-	+	S	S 97	+	S
Cordoba, -Vario	6K	e9*93/81*0001, e9*98/14*0001	01.95-	+	S	S 97	+	S
Leon	1M 27, 34	e9*98/14*0026	12.99-	-	+	+	-	+
	1P	e9*2001/116*0052	03.02-	-	+	+	-	+
Toledo	1M 27, 34	e9*97/27*0025, e9*98/14*0025	12.99-	-	+	+	-	+
<b>Skoda</b>								
Fabia Lim., -Kombi	6Y	e11*98/14*0123	11.00-	-	+	-	+	+
Favorit Limousine	028	E383	11.86-	+	S	S	+	S
	781	F213, G019	09.89-12.95	UE	UE/S	UE/S	UE	UE/S
Forman Kombi	022	D183	07.83-11.88	+	-	-	+	-
	785	F336, G022	10.91-12.95	UE	UE/S	UE/S	-	UE/S
Felicia Limousine	791 22	G952	12.94-	-	S	S 97	-	UE/S
		e11*93/81*0011	07.95-	-	UE/S	UE/S	-	UE/S
		e11*95/54*0066, e11*95/54*0011	07.95-	-	UE/S	UE/S	-	UE/S
Octavia Lim., -Kombi	795	e11*96/79*0074	07.95-	-	UE/S	UE/S	-	UE/S
Octavia Lim., -Kombi	1U	e11*95/54*0066	03.97	-	+	-	-	+
	1Z	e11*2001/116*0230	04.04	-	+	-	-	+
<b>Subaru</b>								
Justy	KAD	D678, /1	10.84-12.95	+	S	S	+4	S
	Suzuki MA, JMA	H135	09.95-	+	-	-	+4	-
	MS	e6*93/81*0028, e6*98/14*0028	09.95-11.03	+	-	-	+4	-
Impreza [Sedan u. Wagon]	GC/GF 27	G334, e13*95/54*0026, e13*96/79*0026, e13*98/14*0026	05.93-12.00	+	S	S	-	S
	GD/GG	e1*98/14*0145	12.00-	+	S	S	-	S
	GD/GGS	e1*98/14*0163	12.00-	+	S	S	-	S
Sedan L 1800	LAC	D701, /1	11.84-03.89	+	S	S	+	S
Station L 1800,	LANK	D702,	11.84-03.89	+	S	S	+	S
Superstation L 1800		D702/1						
L 1800 XT Allrad	XT	D992	09.85-03.90	+	-	-	-	-
Legacy Limousine	BC	F2970	09.89-05.94	UE	-	-	UE	-
Legacy Kombi	BJF	F2980	09.89-05.94	UE	-	-	UE	-
<b>Suzuki, Cami Int./Can, Santana Mot.</b>								
Swift	AA	D351, /1	12.83-12.88	+	S	S	+	S
	EA	E986	01.89-	+	-	-	+4	S
	Suzuki MA	G838	01.89-	+	-	-	+4	-
	MA	e6*93/81*0027, e6*98/14*0027	01.89-	+	-	-	+4	-
Samurai 8,9	SJ	C523/2	02.88-	+	-	S	+	-
Samurai, offen [nur mit	SJ	C523/2	02.88-	-	S	S	+	-
ausgebauter Rücksitzbank]	ET	e9*96/27*0024*00	02.88-	-	UE/S	UE/S	-	UE/S
Vitara 9,24		E935	10.88-	+	S	S	+	S
		e6*95/54*0031, e9*98/14*0010	10.88-	UE	UE/S	UE/S	UE	UE/S
Vitara Long 18,24	ET	E935	10.88-	+	S	S	-	S
Suzuki Vitara 24	Suzuki TA	F839	03.91-	+	S	S	+	S
		e6*98/14*0008	03.91-	UE	UE/S	UE/S	UE	UE/S
<b>Talbot, Chrysler</b>								
Samba	51A	C325, /1	02.82-10.86	UE	-	-	UE	-
Horizon	S2	A666	02.78-01.80	UE	-	-	UE	-
	T2	A666, /1, /2	01.80-09.84	UE	-	-	UE	-
	21A	A666/2	07.81-12.83	UE	-	-	UE	-
		A666/3	07.84-06.86	UE	-	-	UE	-
1307/1308/1309	S6	9745/1	10.78-04.81	UE	-	-	UE	-
1510	T6M	9745/1, /2	11.80-12.83	UE	-	-	UE	-
	61A	9745/2	07.81-12.83	UE	-	-	UE	-
Solara	T6	B674, /1	03.80-09.83	UE	-	-	UE	-
	62B	B674/1, /2	07.81-10.86	UE	-	-	UE	-
<b>Toyota</b>								
Starlet	KP6, P7	A855/1, D773	04.79-03.90	+	-	-	-	-
	P8	F437	03.90-12.96	UE	-	-	UE	-
Corolla	E8B	D774	06.83-08.87	+	-	-	+	-
	E8C	D324	06.83-08.87	+	-	-	+	-
	E9 23	E659	09.87-12.92	+	-	-	+5	-
Corolla 4WD	E9F	E896	08.88-12.92	+	-	-	+5	-
Corolla 23	E10	G072, e6*93/81*0005	05.92-12.97	-	+	+	-	+
nur 2-türige	E11 27	e6*95/54*0043	12.97-11.02	-	S	S	-	S
Steilhecklimousine								
Celica	T16	E195	08.85-12.89	+	-	-	+	-
	T16F	E815	08.85-12.89	+	-	-	+	-
	T18 16a	F411	09.91-12.94	UE	UE/S	UE/S	UE	UE/S
Supra	A7	E326	01.86-12.93	+	-	-	+	-
Carina II	T17	E868	12.87-06.92	+	-	-	+	-
Camry	V2	E501, /1	10.86-03.92	+	-	-	+	-
RAV 4 9,18	XA, XA1	G703, e4*93/81*0001	04.94-06.98	+	-	-	+	-
		e4*98/14*0001	04.94-06.98	UE	-	-	UE	-
Landcruiser	J7	D884, /1	11.84-03.96	+	S	S	+	S
4-Runner	N13	F355	11.89-03.96	+	-	-	+	-

Hersteller	Typ-bezeichnung	ABE-Nr. EG-BE-Nr. (siehe FZ-Brief oder Typenschild)	Baujahr von - bis	Rallye 3/3J asm		Profi III/FE, Rallye 4 / Cross asm	asm- autocontrol	
				C	D		C	DY
<b>Vauxhall</b>								
Verkaufsbezeichnung (s. FZ-Schein Ziff.3)								
Chevette	Chevette	B872	09.80-08.82	+	-	-	+	-
Chevette-Lim.	Chevette-Lim.	B871	09.80-08.82	+	-	-	+	-
<b>Volvo</b>								
240, 244	P 244	9297, /1, /2	10.74-11.90	-	-	S	-	-
340 - 360	343 500	A073, /1, /2	06.76-11.90	UE	S	S	UE	S
	344 500	D174	06.76-11.90	UE	S	S	UE	S
440	KX	E934	06.88-12.95	+	-	-	+	-
	400	e4*98/14*0009	06.88-12.95	UE	-	-	UE	-
460	LX	F390	01.90-12.95	+	-	-	+	-
740, 760	704	C543, /1	02.82-11.90	-	-	S	-	-
	744-764	C543/2	02.82-11.90	-	-	S	-	-
<b>VW</b>								
Käfer	11	2180/5	01.73-03.87	+	S	S	+	S
		2180/6	01.73-03.87	+	-	UE/S	+	-
Käfer 1303	13	8303	08.72-12.77	+	S	S	+	S
New Beetle	9C 27, 30b, 35	e1*96/79*0106, 12.94-	12.94-	+	+	+ 96	-	+
New Beetle Cabriolet	1Y 27, 30b, 35	e1*97/27*0106, e1*98/14*0106, e1*2001/116*0106	05.03-	-	+	+ 96	-	+
Lupo	6X 27, 35	e1*97/27*0085, 09.98-	09.98-	+	+	+ 97	+	+
		e1*98/14*0085, e1*2001/116*0085	09.98-	+	+	+ 97	+	+
		e1*97/21*0055	09.98-	UE	UE/S	UE/S	UE	UE/S
	6E	e1*98/14*0114	12.98-	UE	UE/S	UE/S	UE	UE/S
Polo, Derby, Audi 50	86	9292, /1	03.75-08.81	+	S	S	+	S
Polo Coupé	86C	C292, /1, /2	09.81-12.94	+	S	S	+	S
Polo	6N	G774	10.94-09.01	+	+	-	+	+
		e1*98/14*0013, e1*96/79*0069	10.94-09.01	UE	UE/S	-	UE	UE/S
Polo Classic	6KV	e9*93/81*0008	09.95-09.01	+	+	-	+	+
		e1*98/14*0008	09.95-09.01	UE	UE/S	-	UE	UE/S
Polo	9N	e1*98/14*0174, 09.01-	09.01-	+	+	+	+	+
		e1*2001/116*0174	09.01-	+	+	+	+	+
Golf,-D; Jetta,-D	17	9138, /1, /2	04.74-07.83	+	S	S	+	S
	17CK	A123	04.74-07.83	+	S	S	+	S
Jetta, -								

Werden Seriensitze mit integriertem Seitenairbag oder Sitzplatzbelegungserkennung gegen Sondersitze ausgetauscht, so sind die Auflagen der Sitz-Genehmigung unbedingt einzuhalten, da sonst die Funktion weiterer Sicherheitseinrichtungen gestört wird.  
Pyrotechnische Gurtschloßstraffer dürfen auf keinen Fall ausgebaut werden, da sonst ebenfalls die Funktion wichtiger weiterer Sicherheitseinrichtungen, wie z.B. der Front-Airbags gestört wird.

Alle Angaben ohne Gewähr.

(2007-11-16)

## Alle Indizes sind strikt zu beachten!

- Endgurt/Automat darf **nicht** an diesem Befestigungspunkt verankert werden.
- + Endgurt/Automat darf an diesem Befestigungspunkt verankert werden.
- S** Seriensitz nicht erlaubt, geprüfter Sondersitz erforderlich.
- UE** Für die TÜV-Eintragung ist eine Unbedenklichkeitserklärung erforderlich. Von Fa. Schroth kostenlos anfordern.
- UE/S** Für die TÜV-Eintragung ist eine Unbedenklichkeitserklärung und ein geprüfter Sondersitz erforderlich. Die Unbedenklichkeitserklärung von Fa. Schroth kostenlos anfordern.
- Y** Zur Montage des Automaten am Befestigungsgewinde "D" ist der Adapter 01003 zwingend erforderlich und muß zugekauft werden. (Nicht bei Fahrzeugen mit ausgebauten Rücksitzen.)
- 4** Einbau des Hosenträgergurtes nur in 2-türige Fahrzeuge zulässig.
- 6** Befestigung des Automaten/Endgurtes an Punkt „C“ **nicht** zulässig für Stufenheck-Variante.
- 6a** Befestigung des Automaten/Endgurtes **nicht** möglich für Fahrzeuge mit höhenverstellbarem Punkt „C“.
- 7** Befestigung des Automaten/Endgurtes an Punkt „C“ **nicht** zulässig für Kombi-Variante.
- 8** Befestigung des Automaten/Endgurtes an Punkt „C“ nur zulässig für Fahrzeuge mit Stahldach.
- 9** Einbau nur zulässig für Fahrzeuge mit kurzem Radstand.
- 10** Index **S** gilt nicht für Fahrzeuge, die werkseitig mit Recaro-Sitzen ausgestattet sind.
- 12** Zur Montage des Beckengurtes ist der Austauschseitengurt 0010X (**X** definiert Gurtbandfarbe) zwingend erforderlich und muß zugekauft werden.
- 15** Die Montage des Automaten/Endgurtes muß an der äußeren Beckengurtverankerung des hinteren Sitzplatzes der entsprechenden Seite erfolgen (Befestigungspunkt „E“).
- 16** Bei Montage des Automaten/Endgurtes am Befestigungspunkt „D“ muß die Rücksitzbank umgeklappt werden.
- 16a** Bei Montage des Automaten/Endgurtes am Befestigungspunkt „D“ muß die Rücksitzbank ausgebaut werden.
- 17** Zur notwendigen Gurtverlängerung sind 2 Austauschseitengurte 0015X (**X** definiert Gurtbandfarbe) zwingend erforderlich und müssen zugekauft werden.
- 18** Zur notwendigen schwellerseitigen Gurtverlängerung ist 1 Austauschseitengurt 0015X (**X** definiert Gurtbandfarbe) zwingend erforderlich und muß zugekauft werden.
- 19** Wegen notwendiger Modifizierung der innenliegenden Beckengurtverankerung ist der Montagesatz 00095 zwingend erforderlich und muß zugekauft werden.
- 20** Zur Montage des Beckengurtes (schloßseitig) ist die Hülse S 28 zwingend erforderlich. Von Fa. Schroth kostenlos anfordern.
- 21** Zur Montage des Beckengurtes sind 2 Hülsen S 28 zwingend erforderlich. Von Fa. Schroth kostenlos anfordern.
- 22** Befestigung des Endgurtes an Punkt C nur möglich in 2-türigen Fahrzeugen.
- 23** Der Einbau des Gurtes ist **nicht** möglich für Kombi-Varianten.
- 24** Der Einbau des Gurtes ist **nicht** möglich für Fahrzeuge mit Gurtschloß am Sitz.
- 25** Zur Montage des Beckengurtes (schwellerseitig) ist der Montagesatz 00070 zwingend erforderlich.
- 26** Zur Montage des Beckengurtes (schloßseitig) ist die Bundbuchse S 19 zwingend erforderlich.
- 27** Zur Vermeidung der Auslösung der pyrotechnischen Gurtstrammer muß die Batterie 10 Minuten vor Montagebeginn abgeklemt werden.
- 28** **gilt nur für Rallye 3/J asm:**  
Die Montage von Rallye 3/J asm an Punkt C ist nicht möglich.  
Zur Montage des Endgurtes Rallye 3 asm an Punkt C ist der Austauschendgurt 0016X (**X** definiert Gurtbandfarbe) zwingend erforderlich und muß zugekauft werden.  
**gilt nur für asm-autocontrol:**  
Zur Montage des Automaten an Punkt C ist der Montagesatz 00077 zwingend erforderlich.
- 30a** Zur Montage des Beckengurtes (schloßseitig) ist der Austauschseitengurt 0019X (**X** definiert Gurtbandfarbe) zwingend erforderlich und muß zugekauft werden.
- 30b** Zur Montage des Beckengurtes (schwellerseitig) ist der Austauschseitengurt 0019X (**X** definiert Gurtbandfarbe) zwingend erforderlich und muß zugekauft werden.
- 32** Zur Montage des Beckengurtes (schwellerseitig) ist der Montagesatz 00051 zwingend erforderlich. Von Fa. Schroth kostenlos anfordern.
- 34a** Die Montage von Rallye 3/J asm an Punkt C ist nicht möglich.  
Zur Montage des Endgurtes Rallye 3 asm an Punkt C ist der Austauschendgurt 0020X (**X** definiert Gurtbandfarbe) zwingend erforderlich und muß zugekauft werden.
- 35** Das Original-Gurtschloß einschließlich der Sicherheitsolive (VW-Bezeichnung: Mondfahre) darf bei der Demontage des Seriengurtes nicht ausgebaut oder entfernt werden.
- 36** Zur Montage des Rallye 4 asm an Punkt D ist der Austauschendgurt 0030X (**X** definiert Gurtbandfarbe) zwingend erforderlich und muß zugekauft werden.
- 37** Die Rücksitzbank muss bei Verwendung des SCHROTH-Gurtes gemäss Fahrzeug-Bedienungsanleitung im Fahrzeugboden eingerastet und verriegelt sein.
- 96** **gilt nur für Rallye Cross asm und Profi II-FE asm:**  
Für die TÜV-Eintragung ist eine Unbedenklichkeitserklärung erforderlich. Von Fa. Schroth kostenlos anfordern.
- 97** **gilt nur für Rallye Cross asm und Profi II-FE asm:**  
Für die TÜV-Eintragung ist eine Unbedenklichkeitserklärung und ein geprüfter Sondersitz erforderlich. Die Unbedenklichkeitserklärung von Fa. Schroth kostenlos anfordern.
- 98** Die Montage des Rallye 4 asm ist **nicht** zulässig.
- 99** Die Montage von Profi-Gurten ist **nicht** zulässig.

### Rallye Cross asm:

Rallye Cross asm ist eintragungsfrei nur in 4-türige Fahrzeuge zu installieren. Bei Montage eines Rallye Cross asm in einem 2-türigen Fahrzeug ist der dahinterliegende Sitzplatz zu streichen, bei der Montage von zwei Rallye Cross asm ist die Anzahl der Sitzplätze um die hinteren zu reduzieren, da die Klappfähigkeit der Vordersitzrückenelehnen eingeschränkt ist. [Nach §27 StVZO ist die Anzahl der Sitzplätze durch Eintragung in die Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein) bei der Zulassungsstelle entsprechend zu reduzieren.]

## Geprüfte Sondersitze

A.T.U.: RS

Cobra Supaform Ltd.: Cobra S, Cobra Instyle/Montreaux

Corbeau Equipe Ltd.: Avanti Recliner, GTB Recliner, GTS Recliner

Greiner GmbH: Scheel-Mann 300/Traveller, Scheel-Mann 320/321, Driver, Touring II, Traveller II, Sportline N/GT

Keiper Recaro: Orthopäd, Designer Touring, Idealsitz SR, Idealsitz L/LX/LS 84, Idealsitz CS84, CSE, T-Line, Designer Sport, C-Classic, TX, N, LS, CT, Variomed, A 8, Modular, Ergomed, IS 2000 Style, D&W-Sitze

König GmbH: K 330/370, K 430/470, K 530/570, K 630/670, K 830/870, E 200, E 200F, E 310, E 320S, E 320F, E 320AF, Augros Ergo Top, Ergo Top Plus, A 200, CAR C 200, KS 400, CP 400, E 400, Augros A 400, D&W S 1500, S 7000, Crazy Colours, KS 700, CP 700, RS 4400, RS 8800, E 400 Racing, Formula, Turbo, Augros A 700, CAR C 700, D&W Racing

Wiechers GmbH: 300, 301, 302, 303, 304, 307, 403/413, 404/414