





Hersteller	Typ- bezeichnung	ABE-Nr. EG-BE-Nr. (siehe FZ-Brief oder Typenschild)	Baujahr von - bis	Rallye 3/3J asm		Profi III/II- FE, Rallye 4 / Cross asm	asm- autocontrol	
				C	D		C	D <sup>Y</sup>
<b>Renault, Renault Alpine</b>								
Verkaufsbezeichnung	(s. FZ-Schein Ziff.3)							
R 5 Alpine Turbo	122 B	A314/1	03.82-01.87	+	-	-	+	-
R 5 GT Turbo, -GTE	B/C40S	D768	02.85-12.90	+	-	-	+	-
Clio	B/C57, 57	F543, e2*93/81*0064, e2*98/14*0064 e2*93/81*0126, e2*98/14*0126	11.90-	+	-	S	+	-
R 9	B 27		09.98-	-	+	+ 96	-	+
R 11	Renault 9	C490, /1	09.81-08.88	+	S	S	+	S
R 14	B/C37	C944, /1	03.83-08.88	+	S	S	+	S
R 14	R147	R137	11.76-01.85	+	S	S	+	S
R 18	R18	A718, /1	07.78-01.87	UE	-	-	UE	-
R 18 Variable	R18K	B129, /1	03.79-01.87	UE	-	-	UE	-
R 19	B/C53	E979	06.89-06.92	-	+	+	-	+
R 19	X53	G073	07.92-08.95	-	+	+	-	+
R 19 Chamade	L53	F144	09.89-06.92	-	+	+	-	+
R 19 Chamade	X53	G073	07.92-12.96	-	+	+	-	+
R 19 Cabrio	D53	F798	01.92-12.96	-	+	+	-	+
R 21	L48	E135	03.86-06.94	-	S	S	-	S
R 21 Nevada	K48	E309	10.86-09.95	-	S	S	-	S
R 25	B29	D358, /1	01.84-12.92	-	+	+	-	+
Mégane Coach 27	BA	e2*93/81*0010, e2*98/14*0010 e2*93/81*0009, e2*98/14*0009	01.95-	-	+	+ 96	-	+
Mégane Coupé [Coach] 27	DA	e2*93/81*0103, e2*98/14*0103	04.97-	-	+	+ 96	-	+
Mégane Cabrio 27	EA	e2*98/14*0192 e2*93/81*0072, e2*98/14*0072	01.97-	-	+	+ 96	-	+
Mégane, Mégane Break 27	KA		01.97-	-	+	+ 96	-	+
Mégane Classic 27	LA		01.97-	-	+	+ 96	-	+
Laguna 27	B56	G638, e2*93/81*0012, e2*98/14*0012 e2*93/81*0011 e2*98/14*0011	03.94- 09.95-	-	S	S 97	-	S
	K56			-	UE/S	UE/S	-	UE/S
<b>Seat</b>								
Marbella	028	E383	11.86-	+	S	S	+	S
Ronda	022	D183	07.83-11.88	+	-	-	+	-
Arosa	6 H 27, 35	e1*96/54*0049, e1*98/14*0049	04.97-	+34a	-	S 97	+	S
Ibiza	021 A	D743, /1	11.84-09.93	+	S	S	+	S
Ibiza 22	6K	G406 e9*93/81*0001 e9*98/14*0001 e9*98/14*0041 e9*2001/116*0041	06.93- 06.93- 06.93- 03.02- 03.02-	+	S	S 97	+	S
	6L	G613	01.95-	+	S	S 97	+	S
Cordoba	6K/C	G613	01.95-	+	S	S 97	+	S
Cordoba, -Vario	6K	e9*93/81*0001, e9*98/14*0001	01.95-	+	S	S 97	+	S
Leon	1M 27, 34	e9*98/14*0026	12.99-	-	+	+	-	+
	1P	e9*2001/116*0052	03.02-	-	+	+	-	+
Toledo	1M 27, 34	e9*97/27*0025, e9*98/14*0025	12.99-	-	+	+	-	+
<b>Skoda</b>								
Fabia Lim., -Kombi	6Y	e11*98/14*0123	11.00-	-	+	-	+	+
Favorit Limousine	028	E383	11.86-	+	S	S	+	S
	781	F213, G019	09.89-12.95	UE	UE/S	UE/S	UE	UE/S
Forman Kombi	022	D183	07.83-11.88	+	-	-	+	-
	785	F336, G022	10.91-12.95	UE	UE/S	UE/S	-	UE/S
Felicia Limousine	791 22	G952	12.94-	-	S	S 97	-	UE/S
	795	e11*93/81*0011 e11*95/54*0066, e11*95/54*0011	07.95-	-	UE/S	UE/S	-	UE/S
Octavia Lim., -Kombi	1U	e11*96/79*0074	07.95-	-	UE/S	UE/S	-	UE/S
Octavia Lim., -Kombi	1Z	e11*95/54*0066 e11*2001/116*0230	03.97- 04.04	-	+	-	-	+
<b>Subaru</b>								
Justy	KAD	D678, /1	10.84-12.95	+	S	S	+4	S
	Suzuki MA, JMA	H135	09.95-	+	-	-	+4	-
	MS	e6*93/81*0028, e6*98/14*0028	09.95-11.03	+	-	-	+4	-
Impreza [Sedan u. Wagon]	GC/GF 27	G334, e13*95/54*0026, e13*96/79*0026, e13*98/14*0026	05.93-12.00	+	S	S	-	S
	GD/GG	e1*98/14*0145	12.00-	+	S	S	-	S
	GD/GGS	e1*98/14*0163	12.00-	+	S	S	-	S
Sedan L 1800	LAC	D701, /1	11.84-03.89	+	S	S	+	S
Station L 1800,	LANK	D702,	11.84-03.89	+	S	S	+	S
Superstation L 1800		D702/1						
L 1800 XT Allrad	XT	D992	09.85-03.90	+	-	-	-	-
Legacy Limousine	BC	F2970	09.89-05.94	UE	-	-	UE	-
Legacy Kombi	BJF	F2980	09.89-05.94	UE	-	-	UE	-
<b>Suzuki, Cami Int./Can, Santana Mot.</b>								
Swift	AA	D351, /1	12.83-12.88	+	S	S	+	S
	EA	E986	01.89-	+	-	S	+4	S
	Suzuki MA	G838	01.89-	+	-	-	+4	-
	MA	e6*93/81*0027, e6*98/14*0027	01.89-	+	-	-	+4	-
Samurai 8,9	SJ	C523/2	02.88-	+	-	S	+	-
Samurai, offen [nur mit ausgebauter Rücksitzbank]	SJ	C523/2	02.88-	-	S	S	+	-
Vitara 9,24	ET	e9*96/27*0024*00 E935 e6*95/54*0031, e9*98/14*0010	02.88- 10.88- 10.88-	-	UE/S	UE/S	-	UE/S
Vitara Long 18,24	ET	E935	10.88-	+	S	S	-	S
Suzuki Vitara 24	Suzuki TA	F839 e6*98/14*0008	03.91- 03.91-	+	S	S	+	S
<b>Talbot, Chrysler</b>								
Samba	51A	C325, /1	02.82-10.86	UE	-	-	UE	-
Horizon	S2	A666	02.78-01.80	UE	-	-	UE	-
	T2	A666, /1, /2	01.80-09.84	UE	-	-	UE	-
	21A	A666/2	07.81-12.83	UE	-	-	UE	-
		A666/3	07.84-06.86	UE	-	-	UE	-
1307/1308/1309	S6	9745/1	10.78-04.81	UE	-	-	UE	-
1510	T6M	9745/1, /2	11.80-12.83	UE	-	-	UE	-
	61A	9745/2	07.81-12.83	UE	-	-	UE	-
Solara	T6	B674, /1	03.80-09.83	UE	-	-	UE	-
	62B	B674/1, /2	07.81-10.86	UE	-	-	UE	-
<b>Toyota</b>								
Starlet	KP6, P7	A855/1, D773	04.79-03.90	+	-	-	-	-
	P8	F437	03.90-12.96	UE	-	-	UE	-
Corolla	E8B	D774	06.83-08.87	+	-	-	+	-
	E8C	D324	06.83-08.87	+	-	-	+	-
	E9 23	E659	09.87-12.92	+	-	-	+5	-
Corolla 4WD	E9F	E896	08.88-12.92	+	-	-	+5	-
Corolla 23	E10	G072, e6*93/81*0005 e6*95/54*0043	05.92-12.97	-	+	+	-	+
nur 2-türige	E11 27		12.97-11.02	-	S	S	-	S
Steilhecklimousine	T16	E195	08.85-12.89	+	-	-	+	-
Celica	T16F	E815	08.85-12.89	+	-	-	+	-
	T18 16a	F411	09.91-12.94	UE	UE/S	UE/S	UE	UE/S
Supra	A7	E326	01.86-12.93	+	-	-	+	-
Carina II	T17	E868	12.87-06.92	+	-	-	+	-
Camry	V2	E501, /1	10.86-03.92	+	-	-	+	-
RAV 4 9,18	XA, XA1	G703, e4*93/81*0001 e4*98/14*0001	04.94-06.98 04.94-06.98	UE	-	-	UE	-
Landcruiser	J7	D884, /1	11.84-03.96	+	S	S	+	S
4-Runner	N13	F355	11.89-03.96	+	-	-	+	-

Hersteller	Typ- bezeichnung	ABE-Nr. EG-BE-Nr. (siehe FZ-Brief oder Typenschild)	Baujahr von - bis	Rallye 3/3J asm		Profi III/II- FE, Rallye 4 / Cross asm	asm- autocontrol	
				C	D		C	D <sup>Y</sup>
<b>Vauxhall</b>								
Verkaufsbezeichnung	(s. FZ-Schein Ziff.3)							
Chevette	Chevette	B872	09.80-08.82	+	-	-	+	-
Chevette-Lim.	Chevette-Lim.	B871	09.80-08.82	+	-	-	+	-
<b>Volvo</b>								
240, 244	P 244	9297, /1, /2	10.74-11.90	-	-	S	-	-
340 - 360	343 500	A073, /1, /2	06.76-11.90	UE	S	S	UE	S
	344 500	D174	06.76-11.90	UE	S	S	UE	S
440	KX	E934	06.88-12.95	+	-	-	+	-
	400	e4*98/14*0009	06.88-12.95	UE	-	-	UE	-
460	LX	F390	01.90-12.95	+	-	-	+	-
740, 760	704	C543, /1	02.82-11.90	-	-	S	-	-
	744-764	C543/2	02.82-11.90	-	-	S	-	-
<b>VW</b>								
Käfer	11	2180/5 2180/6	01.73-03.87 01.73-03.87	+	S	S	+	S
Käfer 1303	13	8303	08.72-12.77	+	S	S	+	S
New Beetle	9C 27, 30b, 35	e1*96/79*0106, e1*97/27*0106, e1*98/14*0106, e1*2001/116*0106	12.94- 12.94- 12.94- 05.03- 09.98- e1*98/14*0085, e1*2001/116*0085	+	+	+	+ 96	+
New Beetle Cabriolet	1Y 27, 30b, 35	e1*2001/116*0205	05.03- 09.98- 09.98-	+	+	+	+ 97	+
Lupo	6X 27, 35	e1*97/27*0085, e1*98/14*0085, e1*2001/116*0085	09.98- 12.98- 12.98-	UE	UE/S	UE/S	UE	UE/S
Polo, Derby, Audi 50	86	9292, /1	03.75-08.81	+	S	S	+	S
Polo Coupé	86C	C292, /1, /2	09.81-12.94	+	S	S	+	S
Polo	6N	G774	10.94-09.01	+	+	-	+	+
		e1*98/14*0013, e1*96/79*0069 e9*93/81*0008 e1*98/14*0008 e1*98/14*0174, e1*2001/116*0174	10.94-09.01 09.95-09.01 09.95-09.01 09.01- 09.01- 04.74-07.83	UE	UE/S	-	UE	UE/S
Polo Classic	6KV		09.95-09.01	+	+	-	+	+
Polo	9N		09.95-09.01	UE	UE/S	-	UE	UE/S
Golf,-D; Jetta,-D	17	9138, /1, /2	04.74-07.83	+	S	S	+	S
	17CK	A123	04.74-07.83	+	S	S	+	S
Jetta, -D; Golf, -D	19E	D186, /1, /2	08.83-09.92	+	+	+	+	+
Golf, -Jetta syncro	19E-299	E083	02.86-12.91	+	+	+	+	+
Golf Cabrio	155	B042, /1, /2	09.77-12.93	-	S <sup>19</sup>	S <sup>19</sup>	-	S <sup>10</sup>
	1EX0	G407	10.93- 10.93-	+	+	+	+	+
	1E	e1*96/79*0070, e1*98/14*0070	10.93- 10.93-	+	+	+	+ 96	+
Golf, -Variant, Vento	1HX0	F804	09.91- 09.91-	-	+	+	-	+
Golf, -Vento syncro	1HX1	G						

Werden Seriensitze mit integriertem Seitenairbag oder Sitzplatzbelegungserkennung gegen Sondersitze ausgetauscht, so sind die Auflagen der Sitz-Genehmigung unbedingt einzuhalten, da sonst die Funktion weiterer Sicherheitseinrichtungen gestört wird.  
Pyrotechnische Gurtschloßstraffer dürfen auf keinen Fall ausgebaut werden, da sonst ebenfalls die Funktion wichtiger weiterer Sicherheitseinrichtungen, wie z.B. der Front-Airbags gestört wird.

Alle Angaben ohne Gewähr.

(2007-11-16)

## Alle Indizes sind strikt zu beachten!

- Endgurt/Automat darf **nicht** an diesem Befestigungspunkt verankert werden.
- + Endgurt/Automat darf an diesem Befestigungspunkt verankert werden.
- S** Seriensitz nicht erlaubt, geprüfter Sondersitz erforderlich.
- UE** Für die TÜV-Eintragung ist eine Unbedenklichkeitserklärung erforderlich. Von Fa. Schroth kostenlos anfordern.
- UE/S** Für die TÜV-Eintragung ist eine Unbedenklichkeitserklärung und ein geprüfter Sondersitz erforderlich. Die Unbedenklichkeitserklärung von Fa. Schroth kostenlos anfordern.
- Y** Zur Montage des Automaten am Befestigungsgewinde "D" ist der Adapter 01003 zwingend erforderlich und muß zugekauft werden. (Nicht bei Fahrzeugen mit ausgebauten Rücksitzen.)
- 4** Einbau des Hosenträgergurtes nur in 2-türige Fahrzeuge zulässig.
- 6** Befestigung des Automaten/Endgurtes an Punkt „C“ **nicht** zulässig für Stufenheck-Variante.
- 6a** Befestigung des Automaten/Endgurtes **nicht** möglich für Fahrzeuge mit höhenverstellbarem Punkt „C“.
- 7** Befestigung des Automaten/Endgurtes an Punkt „C“ **nicht** zulässig für Kombi-Variante.
- 8** Befestigung des Automaten/Endgurtes an Punkt „C“ nur zulässig für Fahrzeuge mit Stahldach.
- 9** Einbau nur zulässig für Fahrzeuge mit kurzem Radstand.
- 10** Index **S** gilt nicht für Fahrzeuge, die werkseitig mit Recaro-Sitzen ausgestattet sind.
- 12** Zur Montage des Beckengurtes ist der Austauschseitengurt 0010X (**X** definiert Gurtbandfarbe) zwingend erforderlich und muß zugekauft werden.
- 15** Die Montage des Automaten/Endgurtes muß an der äußeren Beckengurtverankerung des hinteren Sitzplatzes der entsprechenden Seite erfolgen (Befestigungspunkt „E“).
- 16** Bei Montage des Automaten/Endgurtes am Befestigungspunkt „D“ muß die Rücksitzbank umgeklappt werden.
- 16a** Bei Montage des Automaten/Endgurtes am Befestigungspunkt „D“ muß die Rücksitzbank ausgebaut werden.
- 17** Zur notwendigen Gurtverlängerung sind 2 Austauschseitengurte 0015X (**X** definiert Gurtbandfarbe) zwingend erforderlich und müssen zugekauft werden.
- 18** Zur notwendigen schwellerseitigen Gurtverlängerung ist 1 Austauschseitengurt 0015X (**X** definiert Gurtbandfarbe) zwingend erforderlich und muß zugekauft werden.
- 19** Wegen notwendiger Modifizierung der innenliegenden Beckengurtverankerung ist der Montagesatz 00095 zwingend erforderlich und muß zugekauft werden.
- 20** Zur Montage des Beckengurtes (schloßseitig) ist die Hülse S 28 zwingend erforderlich. Von Fa. Schroth kostenlos anfordern.
- 21** Zur Montage des Beckengurtes sind 2 Hülsen S 28 zwingend erforderlich. Von Fa. Schroth kostenlos anfordern.
- 22** Befestigung des Endgurtes an Punkt C nur möglich in 2-türigen Fahrzeugen.
- 23** Der Einbau des Gurtes ist **nicht** möglich für Kombi-Varianten.
- 24** Der Einbau des Gurtes ist **nicht** möglich für Fahrzeuge mit Gurtschloß am Sitz.
- 25** Zur Montage des Beckengurtes (schwellerseitig) ist der Montagesatz 00070 zwingend erforderlich.
- 26** Zur Montage des Beckengurtes (schloßseitig) ist die Bundbuchse S 19 zwingend erforderlich.
- 27** Zur Vermeidung der Auslösung der pyrotechnischen Gurtstrammer muß die Batterie 10 Minuten vor Montagebeginn abgeklemt werden.
- 28** **gilt nur für Rallye 3/3J asm:**  
Die Montage von Rallye 3J asm an Punkt C ist nicht möglich.  
Zur Montage des Endgurtes Rallye 3 asm an Punkt C ist der Austauschendgurt 0016X (**X** definiert Gurtbandfarbe) zwingend erforderlich und muß zugekauft werden.  
**gilt nur für asm-autocontrol:**  
Zur Montage des Automaten an Punkt C ist der Montagesatz 00077 zwingend erforderlich.
- 30a** Zur Montage des Beckengurtes (schloßseitig) ist der Austauschseitengurt 0019X (**X** definiert Gurtbandfarbe) zwingend erforderlich und muß zugekauft werden.
- 30b** Zur Montage des Beckengurtes (schwellerseitig) ist der Austauschseitengurt 0019X (**X** definiert Gurtbandfarbe) zwingend erforderlich und muß zugekauft werden.
- 32** Zur Montage des Beckengurtes (schwellerseitig) ist der Montagesatz 00051 zwingend erforderlich. Von Fa. Schroth kostenlos anfordern.
- 34a** Die Montage von Rallye 3J asm an Punkt C ist nicht möglich.  
Zur Montage des Endgurtes Rallye 3 asm an Punkt C ist der Austauschendgurt 0020X (**X** definiert Gurtbandfarbe) zwingend erforderlich und muß zugekauft werden.
- 35** Das Original-Gurtschloß einschließlich der Sicherheitsolive (VW-Bezeichnung: Mondfahre) darf bei der Demontage des Seriengurtes nicht ausgebaut oder entfernt werden.
- 36** Zur Montage des Rallye 4 asm an Punkt D ist der Austauschendgurt 0030X (**X** definiert Gurtbandfarbe) zwingend erforderlich und muß zugekauft werden.
- 37** Die Rücksitzbank muss bei Verwendung des SCHROTH-Gurtes gemäss Fahrzeug-Bedienungsanleitung im Fahrzeugboden eingerastet und verriegelt sein.
- 96** **gilt nur für Rallye Cross asm und Profi II-FE asm:**  
Für die TÜV-Eintragung ist eine Unbedenklichkeitserklärung erforderlich. Von Fa. Schroth kostenlos anfordern.
- 97** **gilt nur für Rallye Cross asm und Profi II-FE asm:**  
Für die TÜV-Eintragung ist eine Unbedenklichkeitserklärung und ein geprüfter Sondersitz erforderlich. Die Unbedenklichkeitserklärung von Fa. Schroth kostenlos anfordern.
- 98** Die Montage des Rallye 4 asm ist **nicht** zulässig.
- 99** Die Montage von Profi-Gurten ist **nicht** zulässig.

### Rallye Cross asm:

Rallye Cross asm ist eintragungsfrei nur in 4-türige Fahrzeuge zu installieren. Bei Montage eines Rallye Cross asm in einem 2-türigen Fahrzeug ist der dahinterliegende Sitzplatz zu streichen, bei der Montage von zwei Rallye Cross asm ist die Anzahl der Sitzplätze um die hinteren zu reduzieren, da die Klappfähigkeit der Vordersitzrückenelehnen eingeschränkt ist. [Nach §27 StVZO ist die Anzahl der Sitzplätze durch Eintragung in die Fahrzeugpapiere (Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein) bei der Zulassungsstelle entsprechend zu reduzieren.]

## Geprüfte Sondersitze

A.T.U.: RS

Cobra Supaform Ltd.: Cobra S, Cobra Instyle/Montreaux

Corbeau Equipe Ltd.: Avanti Recliner, GTB Recliner, GTS Recliner

Greiner GmbH: Scheel-Mann 300/Traveller, Scheel-Mann 320/321, Driver, Touring II, Traveller II, Sportline N/GT

Keiper Recaro: Orthopäd, Designer Touring, Idealsitz SR, Idealsitz L/LX/LS 84, Idealsitz CS84, CSE, T-Line, Designer Sport, C-Classic, TX, N, LS, CT, Variomed, A 8, Modular, Ergomed, IS 2000 Style, D&W-Sitze

König GmbH: K 330/370, K 430/470, K 530/570, K 630/670, K 830/870, E 200, E 200F, E 310, E 320S, E 320F, E 320AF, Augros Ergo Top, Ergo Top Plus, A 200, CAR C 200, KS 400, CP 400, E 400, Augros A 400, D&W S 1500, S 7000, Crazy Colours, KS 700, CP 700, RS 4400, RS 8800, E 400 Racing, Formula, Turbo, Augros A 700, CAR C 700, D&W Racing

Wiechers GmbH: 300, 301, 302, 303, 304, 307, 403/413, 404/414